Tavola 6d - MODELLO INCASTRO CONFRONTO DM96 EUROCODICE 8

MODELLO DM96 - 60

Impalcato 1 - SISMA X



Impalcato 1 - SISMA Y



Impalcato 2 - SISMA X



Impalcato 2 - SISMA Y



Impalcato 3 - SISMA X



Impalcato 3 - SISMA Y



Impalcato 4 - SISMA X



Impalcato 4 - SISMA Y



Impalcato 5 - SISMA X



Impalcato 5 - SISMA Y



Impalcato 6 - SISMA X



Impalcato 6 - SISMA Y



MODELLO EC8 - 81

Impalcato 1 - SISMA X



Impalcato 1 - SISMA Y



Impalcato 2 - SISMA X



Impalcato 2 - SISMA Y



Impalcato 3 - SISMA X



Impalcato 3 - SISMA Y



Impalcato 4 - SISMA X



Impalcato 4 - SISMA Y



Impalcato 5 - SISMA X



Impalcato 5 - SISMA Y



Impalcato 6 - SISMA X



Impalcato 6 - SISMA Y